

GÖR SÅ HÄR med din matavfallskvarn:

Kvarnen har inga knivar och kan bara användas med locket på, detta för att undvika att fingrar eller andra föremål stoppas ner. Skyddslocket har tre lägen, tätt läge, genomströmningsläge eller kvarnsläge.

Börja med att ta bort proppen/skyddslocket så att man kan se ner i kvarnen.

Spola kallvatten.

Lägg i matavfallet i kvarnen.

Sätt i gång kvarnen igång genom att skyddslocket sätts i kvarnen.

Stäng av kvarnen genom att ta bort skyddslocket.

Stäng av vattnet.

Sätt skyddslocket i genomströmningsläget.

OBS det finns tre lägen men ett passar för att starta kvarnen. Vrid skyddslocket till du hitta rätt läge.

TIPS: Felsökning

Kvarnen låter mycket och måste jobba lång tid när vissa typer av material ska malas. Prova att spola med mer vatten eller lägg svår malet material bland restavfallet.

Exempel på saker som är svåra att mala är stora ben av kött, fågel och fisk samt fiberrika ärt, bön- och majsskidor. För att det ska gå fortare att mala kan saker som majscolvar, melon, grapefrukt- och bananskal delas i mindre bitar innan malning.

Malning av stora mängder fett och deg samt långa fiskskinn och senor bör undvikas.

De vanligaste orsakerna till stopp åtgärdas genom att rotera skivan med exempelvis skaffet av en träslev och att plocka upp saker med en tång med långt handtag eller tryck in säkringen på kvarnens nederkant

All annan användning av kvarnen skall undvikas.

Gör rent kvarnen efter behov eller en gång i halvåret med två nävar iskuber och en citronklyfta. Kör kvarnen till all is är borta.



Tack för att du valt en miljökvarn, titta gärna in på www.miljokvarnar.se där hittar du mer information.

Miljökvarnar Nordic AB